



CONEXÕES

União Com Cotovelo Assento Cone Longo

Produto	União Com Cotovelo Assento Cone Longo
Linha	Conexões
Material	Ferro maleável galvanizado, ferro/bronze ou aço, conforme modelo
Fornecedor	TT Imports — São Paulo/SP
Revisão	Agosto/2026



1. Descrição do Produto

Linha completa de conexões roscadas padrão BSP para montagem e manutenção de redes de água, ar comprimido e fluidos industriais: uniões (assento plano e cônico), cotovelos, têes, luvas, buchas de redução, niples e tampões. Fabricadas em ferro maleável galvanizado e ligas ferro/bronze, oferecem resistência mecânica e vedação confiável em instalações industriais e prediais.

TABELA DIMENSIONAL TABELA DE PRESSÃO NOMINAL * Conforme ABNT NBR 6943, ISO 49 e EN 10242

2. Aplicações Típicas

- Redes de água, ar comprimido e fluidos industriais;
- Instalações prediais, industriais e sistemas de combate a incêndio;
- Montagem e manutenção de linhas com conexões roscadas BSP.

3. Especificações Técnicas — Modelos Disponíveis

Rosca	Figura	Código	Descrição
BSP	96	1268004	UNIÃO COTOVELO ASSENTO FERRO 1/2"
BSP	96	1268006	UNIÃO COTOVELO ASSENTO FERRO 3/4"
BSP	96	1268007	UNIÃO COTOVELO ASSENTO FERRO 1"
BSP	96	1268008	UNIÃO COTOVELO ASSENTO FERRO 1 1/4"
BSP	96	1268009	UNIÃO COTOVELO ASSENTO FERRO 1 1/2"
BSP	96	1268010	UNIÃO COTOVELO ASSENTO FERRO 2"
BSP	96	1268011	UNIÃO COTOVELO ASSENTO FERRO 2 1/2"
BSP	96	1268012	UNIÃO COTOVELO ASSENTO FERRO 3"

Diâmetro nominal	Dimensões em mm	Peso em g				
Polegada	mm	A	B	S (mx)	S1	
1/2"	15mm	58	28	41	25	233
3/4"	20mm	62	33	50	32	349



Diâmetro nominal	Dimensões em mm	Peso em g				
1"	25mm	72	38	55	39	497
1.1/4"	32mm	82	45	70	48	820
1.1/2"	40mm	90	50	75	55,5	1016
2"	50mm	100	58	90	69	1492
2.1/2"	65mm	127,5	69	110	85	2488
3"	80mm	144	78	130	98	3652

Pressão de Serviço na Condução de Flúidos*	Pressão de teste		
Temperatura	Até 120°C	Até 300°C	Ambiente
lbf/pol²	360	290	1500
kgf/cm²(bar)	25	20	100

Conversão de unidades	
1 bar	14,5 psi
1 bar	1 kgf/cm²
1 bar	0,1 MPa
1 psi	1 lbf/pol²

4. Critérios de Seleção

- Conferir a bitola da rosca e o tipo de assento (plano ou cônico) na tabela;
- Escolher o tipo de conexão conforme a geometria da linha (união, cotovelo, tê, redução);
- Verificar a pressão de trabalho da instalação e a compatibilidade com o fluido.

5. Recomendações de Instalação e Inspeção*

- Vedar as roscas com fita ou pasta apropriada, sem excesso;
- Apertar com ferramenta adequada, sem exceder o torque necessário à vedação;
- Em uniões, conferir o estado do assento antes da montagem;
- Inspecionar periodicamente quanto a corrosão e vazamentos.

**Recomendações gerais de boas práticas. Consulte a TT Imports para instruções específicas do produto.*

TT IMPORTS — Vendas e Suporte Técnico

Tel.: (11) 2954-3727 | WhatsApp: (11) 93399-0000 | E-mail: vendas@timports.com.br
www.timports.com.br | São Paulo/SP | Preço sob consulta

Dados sujeitos a alteração sem aviso prévio; confirme as especificações com nossa equipe antes da compra.